

# ПАСПОРТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ СТАКАНОВ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический ополаскиватель для стаканов представляет собой устройство круглой формы, которое крепится на кухонную мойку и предназначено для быстрой и легкой очистки стаканов от загрязнений и остатков пищи. Стакан помещается на устройство, после чего пользователь надавливает на стакан, и вода под давлением из сопел ополаскивает внутреннюю поверхность стакана.

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Силиконовая насадка  
Корпус  
Резиновая прокладка  
Соединительная шайба  
Гайка  
Подводка  
Тройник



### ВАЖНО

Выберете место для установки ополаскивателя для стаканов в соответствии с рекомендациями:

Расстояние от задней панели до монтажного отверстия должно быть не менее 6 см. В противном случае установка невозможна;

Расстояние между смесителем и монтажным отверстием должно быть не менее 8,5 см. В противном случае ручка смесителя будет сталкиваться с ополаскивателем для стаканов;

Расстояние от монтажного отверстия до раковины должно быть не более 7,5 см. В противном случае вода не сможет стекать в раковину.

## 3. ИНСТРУКЦИЯ

### ШАГ 1. УСТАНОВКА:

**Отключите подачу горячей и холодной воды перед установкой.** Вставьте ополаскиватель для стаканов в монтажное отверстие в вашей раковине. Снизу наденьте прокладки и плотно затяните основную гайку с помощью винтов. Конструкция должна быть устойчивой и неподвижной.



### ШАГ 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Выберете какая вода будет в ваш ополаскиватель для стаканов – холодная или горячая. После установки основной конструкции подключите ополаскиватель для стаканов к системе водоснабжения.



### ШАГ 3. ГОТОВО:

После установки ополаскивателя проверьте герметичность всех соединений, выполненных во время установки. Если утечек нет, то все готово!

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Автоматический ополаскиватель, GRANULA:

<p>Модель (артикул):</p> <p>Цвет:</p> <p>Серийный номер:*</p> <p>(*указан в сопроводительной бирке)</p> <p>Номер товарного (кассового) чека:</p> <p>Печать продавца (название торговой организации):</p> <p>Подпись продавца:</p> <p>Дата покупки:</p>	<p>1. Гарантийный срок на автоматический ополаскиватель составляет:</p> <p>1.1. Гарантия на корпус ополаскивателя - 1 (один) год с даты покупки;</p> <p>1.2. Гарантия на силиконовую насадку, монтажный хвостик, резиновые прокладки, соединительные шайбы, гайки, подводки и тройники – 6 месяцев с даты покупки.</p> <p>2. При эксплуатации в местах общественного пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.д.), гарантийный срок уменьшается в 2 раза, по сравнению с указанным в п.1. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретен смеситель и товарным (кассовым) чеком.</p> <p>3. Производитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену изделия, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине изготовителя в течение всего гарантийного срока.</p> <p>4. Гарантия действительна на автоматический ополаскиватель, приобретенный и эксплуатируемый на территории Российской Федерации и стран СНГ.</p> <p>5. Гарантия распространяется только на дефекты, признанные Производителем производственными, при условии соблюдения Покупателем инструкций по монтажу и рекомендаций по уходу.</p> <p>6. Внешний вид и комплектность ополаскивателя должны быть проверены и осмотрены Покупателем при получении товара в месте покупки в присутствии Продавца, о чем делается запись в гарантийном талоне. Претензии по внешнему виду и комплектности ополаскивателя после его приобретения Покупателем не принимаются.</p> <p>7. В случае обнаружения в течение гарантийного срока неисправностей или дефектов в товаре, Покупателю следует обратиться в торговую организацию, в которой была приобретен ополаскиватель, или в компанию Производителя: ООО «Стандарт», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корпус 1.</p> <p>8. Упаковка должна сохраняться в течение 14 дней со дня приобретения смесителя. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.</p> <p>9. Гарантия не распространяется на:</p> <p>9.1. Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке ополаскивателя, после момента его передачи Покупателю;</p> <p>9.2. Неправильную установку и использование не по назначению;</p> <p>9.3. Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения);</p> <p>9.4. Загрязнения и пятна известкового налета вследствие ненадлежащего ухода, следов небрежной эксплуатации и хранения;</p> <p>9.5. Загрязнение внутренних полостей изделия окалиной, ржавчиной, песком и прочими частицами, которые могут привести к повреждению рабочих элементов;</p> <p>9.6. Повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.;</p> <p>9.7. Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами (кислотами, растворителями и т.п.) или средствами по уходу, содержащими подобные вещества;</p> <p>9.8. Изделия, имеющие следы самостоятельного ремонта.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что приобрел данное изделие и осмотрел его. С техническими характеристиками, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен и согласен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею, товар в моем присутствии проверен и годен к эксплуатации. Кассовый чек и гарантийный талон выдан. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:</p> <p>Подпись покупателя _____ / <b>ФИО</b> _____</p> <p>Убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения талона, немедленно обратитесь к продавцу.</p>
--	---